

ラジオを聞く

本機には3とおりの聞き方(選局モード)があります。

- マニュアル** モード：直接周波数を合わせて聞くととき。
- エリア** モード：全国41地域とJR新幹線*で聞ける放送局を、地域(エリア)ごとに記憶しています。エリア番号(本体後面に記載)を選ぶだけで簡単に選局できます。
- マイバンク** モード：お好みの放送局を記憶させて聞くととき。(※8ページ)

選局モードを切り換える

選局モードは、**マニュアル** モードと東京圏の **エリア** モードに初期設定されています。
東京圏以外の **エリア** モードで聞くとときはエリア番号の設定が、**マイバンク** モードで聞くとときは **マイバンク** モードの設定が必要です。

1 電源 を押して電源を入れる

2 メモリー 選局モード を押すたびに以下のように表示が変わります。

オートオフ AM 522

オートオフ AM 594

オートオフ FM 100.1

マニュアル 画面
(マニュアル) モードで聞ことができます。
(※6 ~ 7 ページ)

表示なし

オートオフ AM 594

オートオフ FM 100.1

エリア **マイバンク** 画面
エリア **マイバンク** モードのいずれかが表示されます。

モード設定画面
エリア **マイバンク** モードの設定を行います。

エリア **エリア** **マイバンク** **マイバンク**

表示が点滅中に回すと右のように表示が変わります。

エリア モードに設定するには
地域のエリア番号(1 ~ 42、本体後面に記載)に合わせる。

1 モード設定画面で表示が点滅中に回してエリア番号を選ぶ

2 メモリー 選局モード を押す、あるいは5秒待つ
エリア モードで聞ことができます。
(※6 ~ 7 ページ)

マイバンク モードに設定するには
“001” **FM**、“002” **FM** のいずれかを選ぶ。(それぞれ18局ずつ記憶させることができます)

1 モード設定画面で表示が点滅中に回して“001”あるいは“002”を選ぶ

2 メモリー 選局モード **マイバンク** モードで聞ことができます。
(※8 ページ)

*車内FM放送サービスは、一部の車両を除く新型車両で実施されています。(詳細はJRに確認してください。)

お知らせ

本機のTV受信回路は、FM受信回路と兼用しているため、2または3チャンネルにFMが混信することがあります。

まず聞いてみましょう (マニュアル) モード (エリア) モード

操作がわからなくなったら 電源 を押して電源を切り、「選局モードを切り換える」(※5ページ)に戻ってください。

準備1
インサイドホン
を引き出す

準備2
電源を入れる

「切」時計表示
「入」周波数表示

音量を調節する
音量 「小」 「大」

使用後は電源を切る

1 何回か押して選局モードを選ぶ (※5ページ)

2 ① 押してバンドを選ぶ
② 回して放送局を選ぶ

インサイドホンの使い方

引き出す
[L] (左耳用) [R] (右耳用) 両インサイドホンの下部を持ちながら、引き出す。
インサイドホンコードの根元付近に黄色いマークが見えたらそれ以上引っ張らないでください。

収納する
(スライダーを戻した後) 両インサイドホンコードを持ちながら、[巻取り]をスライドさせる。
途中で止まったときは、10 cmほど引き出してから、もう一度巻き取ってください。
勢いよく巻き取ることがありますのでご注意ください。
収納するときは、インサイドホンの向きを合わせて入れてください。

音声出力を切り換える
スピーカー 両インサイドホンで聞く

別売りのインサイドホンで聞く

推奨品番 RP-HV150
プラグタイプ：ステレオミニ (M3)
本機のインサイドホンからも音が聞こえます。
別売りインサイドホンもアンテナとして働きます。(※7ページ「よりよい受信のために」参照)

よりよい受信のために

アンテナの調整
TV、FM 放送
インサイドホンコードをできるだけ伸ばす。(スピーカー使用時もインサイドホンコードを伸ばす)
インサイドホンコードがアンテナとして働きます。

AM 放送
本体の向きを調整する。
内蔵のフェラ이트アンテナが働きます。

雑音が多いときは
電源「入」時に「Nクリアー」を押す。
高音域が減って雑音が少なくなります。

FMステレオ放送で雑音が多いときは (ステレオ/モノラル切換)
FMステレオ放送受信中に「ステレオ/モノ」を押す。
モノラル音声になりますが、雑音が減って聞きやすくなります。
通常は「ST」を点灯させておいてください。
(ステレオ放送はステレオ音声で、モノラル放送はモノラル音声で聞くことができます。)
モノラルの状態でもバンド変更、周波数切換、電源OFFなどの操作を行うと、モノラル状態は解除されます。
スピーカーで聞いているときは、常にモノラル音声になります。

マイバンク機能を使う

1 好みの放送局を記憶させるには
あらかじめ聞きたい放送局だけを記憶させておくと、簡単に選局できます。**FM**、**FM** にそれぞれFM、AM、TV合わせて18局まで記憶させることができます。

1 **マイバンク** モードにする (※5ページ)

2 周波数が点滅するまで
を押し続ける(約2秒間)
以下の手順は点滅中(約15秒以内)に行う

3 をポンと押し、バンドを選ぶ
押すたびにバンドが変わります

4 を回して選局する

5 を押す
メモリー番号が点滅します。

6 を回してメモリー番号を選ぶ
10以上のメモリー番号は、**10+**と**1** ~ **8**の両方で選びます。
例：メモリー番号18 **10+** **8**

7 を押す

8 手順2 ~ 7をくり返して、他の放送局を記憶させる

お知らせ

同じメモリー番号を選ぶと、前に記憶させた放送局は消えます。
FMモノラル音声で記憶させることはできません。

2 マイバンクで聞くには

- マイバンク** モードにする。(※5ページ)
- を回して、メモリー番号を選ぶ。
メモリー番号とともに周波数が切り換わります。

記憶させた放送局を削除するには

1 消したい放送局を選ぶ。

2 周波数が点滅するまで を押しつづける。(約2秒間)
以下の手順は点滅中(15秒以内)に行う

3 を押す。 (“- - -” が点滅します。)

4 を押す。(放送局が削除されます。)

削除したメモリー番号は、飛び越して表示されます。

消した放送局をもう一度使うときは
手順1 ~ 7をくり返してもう一度設定しなおす。

その他の機能

エリアに放送局を追加する

新しい放送局が開局されたときなど、各バンドに1局ずつ追加できます。

① **エリア** モードにする。(▶5 ページ)

② を押して、バンドを選ぶ。押すたびにバンドが変わります。

③ 周波数が点滅するまで、 を押し続ける。(約2秒間)

以下の手順は点滅中(約15秒以内)に行う

④ を回して選局する。

⑤ を押す。

各バンドともメモリー番号 **A** として追加されます。

不要な放送局を削除するには

① 消したい放送局を選ぶ。

② 周波数が点滅するまで を押しつづける。(約2秒間)

以下の手順は点滅中(15秒以内)に行う

③ を押す。(" - - - " が点滅します。)

④ を押す。(選択した放送局が削除されます。)

消した放送局をもう一度使うときは、上記①～⑤の方法でもう一度設定しなおす。他の地域のエリア番号を設定したあと、もう一度もとのエリア番号を設定する。(▶5 ページ)

アラームを鳴らす

設定した時刻になると、アラームが3分間鳴り続けます。(ラジオを聞いている時でも、設定時刻になると鳴ります。)

準備：時計を正しく合わせておく。(▶4 ページ)

例：午前8時30分にアラームを鳴らす

電源が入っているときは

① 電源 を押して 電源を切る

“⊙” が点灯しているときは

② を押して “⊙” を消す

③ 時計表示が点滅するまで を押し続ける(約2秒間)

以下の手順は点滅中(約15秒以内)に行う

④ を回して

アラーム設定したい時刻に合わせる

⑤ を押す

設定時刻になるとインサイドホンからアラーム音が聞こえます。

お知らせ

アラームは解除されない限り、毎日設定した時刻になると働きます。音声出力を口にしておくと(▶6 ページ) スピーカーからアラーム音が聞こえます。

アラーム音を止めるにはどのボタンを押してもアラーム音は止まります。

ホールド状態(▶4 ページ) のときでも操作できます。

タイマーを解除するには

電源「切」の状態 を押し、“⊙” を消灯させる。

設定時刻を確認するには

電源「切」、 “⊙” 点灯の状態 をポンポンと2回押す。

設定時刻が約2秒間表示され、そのあと時計表示に戻ります。

海外で受信するには

AMの周波数ステップやFMの周波数範囲は、国や地域によって異なります。海外で使用するときは、下記の操作を行ってからお使いください。

① 電源 を押して電源を入れる。

② “J” などのステップが表示されるまで、 を押し続ける(約5秒間)。

③ (約15秒以内に) を回してステップを選ぶ。

次の順序で切り換わります。(下に回したとき)

“J” : 国内専用

“AM 10” : AM10 kHz 地域(北米、中南米、東南アジアの一部)

“AM 9” : AM9 kHz 地域(東南アジア、ヨーロッパ)

④ (約15秒以内に) 周波数が表示されるまで を押し続ける(約5秒間)。

途中で表示がもとに戻ったときは手順②からやり直す。

お知らせ

ステップを切り換えると、メモリー(あらかじめ記憶されているエリアバンクは除く)は消えます。

海外ステップ(AM 10、AM 9)のときTVは受信できません。

選局モードは、**マニュアル** **マイバンク** のみにになります。(**エリア** は使えません。)

日本で受信するには

手順③で“J”を選んで、設定し直してください。

ご参考

道路交通情報

道路交通情報サービスを実施している場所で、1620 kHzまたは1629 kHz を選局してください。

インサイドホンについて

からみ防止のために、使用しないときは、コードを巻き取ってください。ポケットに入りやすくなります。インサイドホンの引き出し、収納は必ず電源「切」にしてから行ってください。(受信中に行くと雑音が入ることがあります。)

液晶表示への温度の影響について

パネルの液晶表示は、極端な高/低温の場所では異常になったり、表示速度が遅くなったりすることがあります。(常温に戻すと、もとに戻ります。)

お手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後からぶきしてください。アルコールやシンナーは使わないでください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

使用上のお願い

故障防止のために、以下のことは避けてください。

強い衝撃や落下

風呂場など湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用

雨にぬらす

建物や乗り物の中では電波が弱まり、聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

携帯電話と本機を近付けると雑音の原因となりますので、離してお使いください。

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ

もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。

(ホームページ：http://www.baj.or.jp)

Ni-MH ニッケル水素電池使用

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書(表紙の下をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社はTV-FM-AM 3バンドレシーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 **0120-878-365**

FAX **0120-878-236**

365日/受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open:9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

北海道地区		
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区		
青森	青森市大字ハッ役字矢作1-37 ☎(017)739-9712	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
		山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
		福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区		
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
		神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
		新潟 新潟市東町1丁目8-14 ☎(025)286-7725

中部地区		
石川	石川県石川郡野々市町福荷3丁目80 ☎(076)294-2683	長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	名古屋 名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
		岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
		岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
		高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
		三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

よくお読みください

修理を依頼されるとき

15ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品名	TV-FM-AM 3 バンドレシーバー	お買い上げ日	年 月 日
品番	RF-NS460R	故障の状況	

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

近畿地区			
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
松江	松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162	

四国地区		
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区			
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

9

10

11

12

0501

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

禁止

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

強制

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本機について

警告

分解・改造しない
機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中は、インサイドホンで使わない
周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない
機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
夏の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。

インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えます。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

ACアダプターについて

警告

プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

コード・プラグを破損するようなことはしない
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。
長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

注意

抜き差しは、ACアダプター本体を持つ
コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

付属のACアダプターを使う

指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になります。

充電式電池について

危険

専用の充電器で充電する
指定外の充電器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない

電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

警告

⊕と⊖をショートさせない
電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。
チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは絶対に使わないでください。

電池について

注意

電池は正しく取り扱う
⊕と⊖は正しく入れる
長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない

新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
乾電池は充電しない
加熱、分解したり、水、火の中に入れたりしない
ネックレスなどの金属物といっしょにしない
被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起これたら、販売店にご相談ください。
液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

故障かな！？		
こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
操作ができない。	ホールド状態（“ ”が点灯）になっていませんか？	4
表示パネルに“U01”表示が出る。	電池が消耗していませんか？	3
受信中、電源が切れる。	「90分オートパワーオフ機能」が働いています。 90分以上続けて楽しむときは、この機能を解除してください。	4
	受信できない。	現在地のエリア番号を選んでいませんか？ アンテナを調整していますか？
“エリア”表示が出ない。	周波数ステップを“J”表示にしていますか？	10
バンド表示（TV、FM、AM）が切り換わらない。	マニュアルモード をポンと押す。	6、7
	マイバンクモード バンドの切り換えはできません。	8
表示パネルに“F56”表示が出る。	充電時間が不十分ではありませんか？ （もう一度バッテリーチャージャースタンドに差し込み、充電してください。） 十分に充電されている状態で“F56”が表示される場合は本体不良ですので販売店にご相談ください。	—
充電中、表示パネルに“F76”表示が出る。	ただちに充電をやめて電池の向きを確認してください。電池の向きが正しい状態で“F76”が表示される場合は、本体不良ですので販売店にご相談ください。	—

本機を他のラジオやテレビなどの電気機器の近くで使用すると、互いに干渉あって雑音が入ることがあります。
本機を 0 前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しないことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したため、約 60 分で正常に戻ります。

Operating Instructions

(Refer to the illustration on page 2 for the location of the controls.)

Setting the time

1. Press 1 to turn off the power.
2. Press and hold 1 until the time display flashes.
3. Turn 2 to set the time.
4. Press 1 to complete.
To switch between earphones and speaker.
Switch 2 to “□” for speaker or “□” for ear-phones.
Listening to the radio (TV, AM, FM)
1. Pull out the earphones 15.
2. Press 1 to turn the unit on.
3. Press 2.
The mode changes each time you press the button.
Manual : Select by station frequency.

Area (“エリア”displayed):
Select a station in an area.

Mode setting (display flashes):
Set AREA(△ below)/MY BANK(Ⓢ below).
4. (AREA or Manual) Press 2 to change the band.
5. Turn 2 to select the station.
6. Adjust the volume with 2.
④ Changing the AREA number
AREA numbers contain preset stations for different areas in Japan. See the list on the back of the unit.
1. Press 2 to select Mode setting (display flashes).
2. Turn 2 to change the area.
⑥ Presetting stations in My Bank
Preset 18 stations each in modes 1 and 2.
1. Press 2 to select Mode setting (display flashes).
2. Turn 2 to select “001” or “002” (wait for the display to stop flashing).
3. Press and hold 2 so the frequency flashes.
4. Press 2 to change the band.
5. Turn 2 to select the frequency.
6. Press 2 so the channel flashes.
7. Turn 2 to select a channel.
8. Press 2 to complete.

Using the Alarm

The alarm sounds at the set time.
Preparation: Set the time.
1. Press 1 to turn off the power.
2. Press 2 so “Ⓢ” goes out if it is on.
3. Press and hold 2 until the display starts flashing.
4. Turn 2 to set the time.
5. Press 2 to complete.
The alarm is now set.
Stopping the alarm.
Press any button while the alarm is sounding.
Turning the timer off
1. Press 1 to turn off the power.
2. Press 2 so “Ⓢ” goes out.
Checking the set time
1. Press 1 to turn off the power.
2. Press 2 so “Ⓢ” goes out.
3. Press 2 so “Ⓢ” comes on.
The display shows the set time for about 2 seconds and then shows the clock again.
Using the radio outside of Japan
Change the AM steps and FM range.
1. Press 1 to turn the unit on.
2. Press and hold 1 so “J” starts flashing.
3. Turn 2 while “J” is flashing to select another step.
J: Japan
10: North and South America, parts of South East Asia
9: South East Asia and Europe
4. Press and hold 1 so the flashing display changes to the minimum AM frequency.
The AM step and FM range change and all preset channels are erased (except for AREA).
Auto off
Turns the set off after 90 minutes.
1. Press 1 to turn the unit off.
2. While pressing 2, press 1 to display “オートオフ”
Repeat to turn off.
Reducing noise
Press 2 to display “N クリ アー” during reception.

< 無料修理規定 >

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご添付がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.